

SCHEDA TECNICA

D/22

DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE E ATTREZZATURE DA CUCINA

pH 1-2



Disincrostante acido, in grado di eliminare qualsiasi tipo di deposito calcareo. Idoneo per la disincrostazione di lavastoviglie, attrezzature da cucina, acciaio inox, ceramica, vetro e plastica.

L'utilizzo regolare di D/22 garantisce una migliore efficienza della lavastoviglie.

Modo D'uso

Disincrostazione lavastoviglie: vuotare e risciacquare la lavastoviglie, far circolare la soluzione calda contenente il prodotto per 30-50'; scaricare e risciacquare abbondantemente.

Dosaggio: Dal 10 al 30% in base al grado di incrostazione
NON UTILIZZARE SU METALLI DOLCI, SUPERFICI POROSE, SMALTATE O IN MARMO.

Stato fisico: Liquido
Colore: Trasparente
Profumo: Caratteristico
Solubilità in acqua:
Miscibile pH: 1-2
Densità a 20°C:
1.173+/-0.05

Etichettatura di pericolo:



Pittogrammi:



CODICE PRODOTTO:
1069D2
TANICA KG. 6 CT 2 PEZZI