

**INDUSTRIALE S.n.c.**

RA.MO.Industriale s.n.c. di Ratti Monia e C. Via degli Artigiani N° 14.
 25030 Castelvotati (BS). P. iva. 02951680988 Cod. Fisc. 02951680988
 Tel, 0307080087 e-mail. ra-mo@ra-mo.it. Sito internet. <http://shop.ra-mo.net/>



SCHEDA TECNICA

LABIOBEN NEUTRO

DETERGENTE - DISINFETTANTE
 PER SUPERFICI, ATTREZZATURE,
 BIANCHERIA



PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MINISTERO SALUTE N. 14922

Revisione del 08/01/2018

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono (p/p)

Principi attivi	Cloruro di Alchil-dimetil-benzil-ammonio (Benzalconio Cloruro 100%)	g	1,50
Eccipienti	Alcool etossilato	g	1,50
	Sostanze chelanti, Acqua depurata q.b. a	g	100,00

FORMULAZIONE

LABIOBEN® è un disinfettante dall'elevata potere detergente.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO

La formulazione dell' **LABIOBEN NEUTRO®** è stata accuratamente studiata e sperimentata con lo scopo di consentire ai pp.aa. in essa contenuti di esplicare le loro molteplici funzioni con la massima efficacia, anche in condizioni di ambiente chimico-fisiche sfavorevoli. I coadiuvanti aggiunti proteggono da qualsiasi aggressione chimica, materiali in legno, smalto, porcellana, vetro, acciaio inossidabile.

La frazione attiva del prodotto è costituita da una miscela di composti dell'Ammonio Quaternario, specificatamente di Alchil-dimetil-benzil-ammonio cloruro.

pH 6,75 + 1. Biodegradabilità oltre il 90%.

PROPRIETA'

LABIOBEN NEUTRO® copre uno spettro d'azione molto ampio, manifestandosi efficace contro batteri Gram +, Gram -, virus, funghi. DETERGE in profondità, deodora ed arresta i processi fermentativi e putrefattivi, sopprimendo i cattivi odori.

APPLICAZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO

Poiché l'igiene dell'ambiente è essenziale per la salute individuale e collettiva, il prodotto presenta un campo di applicazioni molto vasto, ovunque sia richiesta una efficace e pronta azione disinfettante. Trattandosi di una miscela speciale indicata per tutte le superfici e per ogni tipo di sporco.

Il prodotto trova impiego in: OSPEDALI, AMBULATORI, CLINICHE, SCUOLE, SEMINARI, CENTRI SPORTIVI, DISCOTEQUE, RISTORANTI, VAGONI FERROVIARI, ASILI, CONVENTI, ALBERGHI, UFFICI, AUTOPULMANN, AZIENDE INDUSTRIALI, PISCINE, CENTRI DI RICERCA, MUSEI, CHIESE, AUTOSALONI, SPOGLIATOI, CENTRI PREPARAZIONE PASTI, MACELLERIE e MACELLI, PASTICCERIE, MENSE, STUDI MEDICI, SUPERMERCATI, IMPRESE DI PULIZIA, ABITAZIONI, GRANDI CUCINE, etc.

Modalità d'uso:

1-2 tappi dosatori in 5 lt. d'acqua.

Per macchie e sporco ostinato 1 tappo in 1 lt. d'acqua.

Lasciare agire il prodotto da 5 a 15 minuti a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere (battericida 5 minuti - fungicida 15 minuti).

I pavimenti, i ripiani di lavoro e le pareti sono le superfici sulle quali si depositano maggiormente polveri, sporco ed un'elevata quantità di germi. **LABIOBEN NEUTRO®** garantisce un alto livello di decontaminazione ed un risparmio notevole di costi e tempi. Tale trattamento inoltre, disinfetta le apparecchiature di pulizia ed evita la dispersione e la proliferazione dei germi. Per disinfettare superfici verticali come: pareti, ringhiere, sedie, porte, lettini metallici e laccati o smaltati etc., si consiglia l'uso di uno spruzzatore a pistola con regolatore.

L'uso regolare di **LABIOBEN NEUTRO®** nelle piscine, bagni, docce (luoghi ideali per germi quali pseudomonas aeruginosa e proteus mirabilis), arresta la moltiplicazione batterica e la formazione di odori sgradevoli.

I contenitori AMIU vengono immersi in una soluzione al 5% oppure lavati sia all'interno che all'esterno con un forte getto di soluzione.

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

Avvertenze

Teme il freddo, conservare a temperatura non inferiore a 10° Celsius.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Consigli di prudenza

Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta.

TIPO DI CONFEZIONI

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. MINISTERO SALUTE N. 14.922	Imballo primario	Imballo secondario
	Tan. da 5 lt	Crt. da 4 pezzi

CONTROLLI DI QUALITA'

Descrizione	Documenti operativi	Controlli effettuati
Materie prime	Verbali di ispezione al ricevimento	Analisi chimico fisiche
Contenitori primari	Verbali di ispezione al ricevimento	Verifiche statistiche e in processo
Etichette	Verbali di ispezione al ricevimento	Verifiche di conformità all'etichetta autorizzata dal Ministero della Sanità e alla procedura interna PI034
Prodotto intermedio (formulato)	Piano di fabbricazione e controllo di formulazione	Verifiche di conformità a seguito dei controlli di laboratorio
Prodotto confezionato	Piano di fabbricazione e controllo di confezionamento	Controlli statistici di conformità del contenuto alla capacità dichiarata Verifiche di conformità a seguito dei controlli di laboratorio.

Standard Europei applicati per testare l'efficacia biocida del prodotto

Standard	Attività
EN 1040	Attività battericida di base
EN 1276	Attività battericida in presenza di sostanze interferenti -
CEN prEN 13697	Attività battericida - Test di superficie
EN 1650	Attività fungicida